

Инструкция по монтажу Снегозадржатель PRESTIGE ZN 45x25 (овал) 3,0м MASTER фальц

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	Труба 45x25 (овал) ZN 3,0м	2 шт.
2	Опора PRESTIGE NEXT	4 шт.
3	Зажим PRESTIGE MASTER фальц	16 шт.
<i>Комплект крепежа № C3/3</i>		
4	Болт медельный M8x40 с кв. подг.	16 шт.
5	Гайка M8 с фланцем	18 шт.
6	Болт M8x40	2 шт.

